

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Luneta obserwacyjna Razor® HD



VORTEX®

Dystrybutor
Kolba sp. z o.o.
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
+48 32 265 22 00
info@kolba.pl

Budowa



Jak korzystać z lunety obserwacyjnej Razor HD

Mocowanie okularu

Przed zamocowaniem okularu zdejmij wszelkie osłony, które mogłyby przeszkadzać w zamocowaniu okularu do korpusu lunety. Zachowaj zewnętrzne osłony obiektywu, aby chronić odsłonięte soczewki lunety.

- Aby przymocować okular, dopasuj wskaźnik powiększenia na okularze z górnym wskaźnikiem na pierścieniu blokady okularu. Nałóż okular na korpus i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara o $1/8$ obrotu, aż okular się zatrzyma. Obróć pierścień blokujący okularu w prawo, aż górny wskaźnik będzie wyrównany z punktem na obudowie celownika.
- Aby odłączyć okular, obróć pierścień blokady okularu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż symbol odblokowania będzie na równi z punktem na korpusie celownika. Obróć okular w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o $1/8$ obrotu i zdejmij go z korpusu lunety.



Montaż Lunety Razor HD

Zamocuj lunetę na statywie lub uchwycie samochodowym, aby zapewnić stabilny obraz. Zamocuj stopkę mocującą statyw na płycie szybkiego montażu lub płycie montażowej głowicy statywu.



Stopka statywu może być mocowana do dowolnego statywu lub uchwytu samochodowego o gwincie 1/4" x 20.

Regulacja powiększenia

Regulacja powiększenia lunety Razor HD zapewnia szerokie pole widzenia przy mniejszym powiększeniu i dobrą widoczność odległych detali przy większym powiększeniu. Aby zmienić powiększenie, należy obracać pierścień regulacji powiększenia:



- Zwiększaj powiększenie, obracając pierścień regulacji w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zmniejszaj powiększenie, obracając pierścień regulacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA:

Nigdy nie patrz przez lunetę bezpośrednio na słońce (lub inne intensywne źródło światła). Może to spowodować uszkodzenie siatkówki i rogówki oczu, powodując utratę wzroku.

Regulacja ostrości

Po ustawieniu powiększenia zwykle wymagana jest pewna regulacja ostrości. Aby ustawić ostrość, obracaj powoli pokrętłem regulacji ostrości, aż obraz stanie się wyraźny.

pokrętło ostrości



Regulacja muszli okularowej

Regulowana muszla okularowa obraca się w górę i w dół, zapewniając pełne pole widzenia, jeśli nosisz okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne. Całkowicie wysuń muszlę oczną, aby uzyskać optymalną widoczność bez okularów.

Dostosuj powiększenie, obracając pierścień regulacji. Obróć muszlę oczną w dół, aby patrzeć przez lunetę z nałożonymi okularami korekcyjnymi lub przeciwsłonecznymi.



Elastyczny kąt widzenia

Stojak do montażu na statywie umożliwia obracanie korpusu lunety, co daje większą elastyczność oglądania.

- Obróć śrubę skrzydełkową w lewo, aby poluzować kołnierz montażowy.
- Obróć korpus lunety, aby uzyskać wygodny kąt obserwacji.
- Umocuj korpus w preferowanej pozycji do oglądania, przymierzając kołnierz mocujący za pomocą śruby skrzydełkowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Wysuwana osłona przeciwsłoneczna

Można użyć elementu osłony, aby skutecznie zablokować rażące światło. Osłona przeciwsłoneczna chroni obiektyw również przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabezpiecza przed zabrudzeniami spowodowanymi odciskami palców i opadami.



Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji

Przechowuj lunetę Razor HD w ochronnym etui. Jeśli luneta zostanie zmoczona, należy ją dokładnie wysuszyć przed schowaniem. Do długoterminowego przechowywania należy wybrać ciemne, dobrze wentylowane miejsce.

- Przed wytarciem usuń kurz i pył z soczewki. Użyj sprężonego powietrza, miękkiej szczoteczki lub akrylowego pędzla do optyki.
- Oczyszć soczewki ze smug, odcisków palców i innych zabrudzeń. Chuchnij w obiektyw, a następnie użyj miękkiej ściereczki do czyszczenia soczewek.

UWAGA:

Nigdy nie używaj do czyszczenia chusteczek, grubej bawełny ani tkaniny flanelowej. Te materiały mogą porysować powierzchnię soczewki. Użyj płynu do czyszczenia soczewek i chusteczki optycznej lub ściereczki do czyszczenia soczewek.

PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:

- firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
- prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
- nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej ani dowodu zakupu
- gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia oraz uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu



PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

Kolba sp. z o. o.
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
tel.: 32 265 22 00 wew. 14
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl