



Instrukcja obsługi

VIPER[®] HD

Luneta obserwacyjna

Lunety obserwacyjne Viper® HD 15-45x65 i 20-60x85

Lunety obserwacyjne Viper® HD oferują imponującą jakość obrazu. Dostępne są 2 konfiguracje: 15-45x65 i 20-60x85. Do każdej lunety jest dołączony dedykowany futerał.



Zdjęcia zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Podstawy obsługi

Montaż okularu

Zanim przystąpisz do montażu, zdejmij osłony, które mogłyby przeszkadzać w przymocowaniu okularu do korpusu lunety. Aby chronić odsłonięte szkła, załóż osłony gdy nie korzystasz z lunety

1. Aby przymocować okular, wyrównaj białą linię na okularze z białą kropką połączenia bagietowego. Wsuń okular na korpus lunety i obróć w prawo o $\frac{1}{4}$ obrotu, aż okular wskoczy na miejsce i będzie wyrównany z linią wskaźnikową.
2. Aby odłączyć okular od lunety, naciśnij i przytrzymaj zatrzask blokujący, a następnie obróć okular o $\frac{1}{4}$ obrotu w lewo.

Montaż lunety

Zamocuj lunetę na statywie lub uchwycie samochodowym, aby uzyskać stabilny obraz. Przymocuj płytkę montażową lunety do płytki QR lub płytki montażowej głowicy trójnożu.



Płytkę montażową pozwala na montaż na statywie lub uchwycie samochodowym o gwincie 1/4"-20.

Regulacja powiększenia

Luneta Viper® HD zapewnia szerokie pole widzenia na mniejszym powiększeniu i umożliwia obserwację odległych szczegółów na większym powiększeniu. Obracaj pokrętkę regulacji, aby zmieniać powiększenie.

- Obróć w prawo, aby zwiększyć powiększenie.
- Obróć w lewo, aby zmniejszyć powiększenie.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nigdy nie patrz przez lunetę bezpośrednio na słońce lub inne źródło światła.



Regulacja ostrości

Po ustawieniu powiększenia należy dokonać regulacji ostrości. Aby dostosować ostrość, obracaj pokrętkę regulacji aż widziany obraz będzie ostry.

- Powoli obracaj pokrętkę regulacji ostrości, aż obserwowany obiekt będzie ostry.



Regulacja muszli ocznej

Regulowana muszla okularowa lunety wysuwa się w górę i w dół, zapewniając pełne pole widzenia osobom noszącym okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne. Wsuń maksymalnie muszlę oczną, aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas obserwacji bez okularów. Dostosuj powiększenie, obracając pokrętkę regulacji powiększenia.

Regulacja kąta obserwacji

Obręcz do montażu na statywie umożliwia obracanie lunety, zapewniając swobodę obserwacji.

- Obróć śrubę obręczy w lewo, aby poluzować obręcz.
- Obracaj lunetę, aby ustawić wygodny kąt obserwacji.
- Obróć śrubę w prawo, aby zablokować lunetę w preferowanym położeniu.



Śruba obręczy montażowej

Wysuwana osłona przeciwsłoneczna

Wysuń osłonę, aby skutecznie zablokować rażące światło. Osłona przeciwsłoneczna chroni obiektyw również przed uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i odciskami palców.



Konserwacja

Lunetę należy przechowywać w dedykowanym pokrowcu. Jeśli luneta zmoknie, należy ją dokładnie wysuszyć przed schowaniem. W przypadku dłuższego przechowywania, wybierz ciemne i dobrze wentylowane miejsce.

Czyszczenie

Aby cieszyć się, jak najlepszym obrazem lunety, należy regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie szkieł. Do czyszczenia szkieł należy używać produktów przeznaczonych do powlekanych soczewek optycznych np. pióra czyszczącego VTX lub zestawu Fog Free.

- Przed wytarciem soczewek usuń z ich powierzchni pył i drobne zanieczyszczenia. Użyj sprężonego powietrza, miękkiej szczotki z sierści wielbłądziej lub akrylowej szczotki do optyki.
- Zetrzyj z soczewek smugi, odciski palców i tłuste zabrudzenia. Chuchnij na szkła i przetrzyj je miękką ściereczką do soczewek.

Uwaga: Do czyszczenia soczewek należy używać płynu do czyszczenia soczewek i bibulek optycznych. Nie używaj chusteczek higienicznych, grubej bawełny lub flaneli, aby uniknąć zarysowania powierzchni.



Gwarancja VIP®

Firma Vortex naprawi lub wymieni Twój produkt na nowy bez dodatkowych opłat.

- ▶ Nielimitowana
- ▶ Bezwarunkowa
- ▶ Dożywotnia gwarancja

Nie musisz rejestrować produktu, zachowywać opakowania lub paragonu, aby gwarancja została uznana. Dowiedz się więcej na stronie VortexOptics.com

Uwaga: Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia oraz uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu.



M-00127-2

© 2021 Vortex Optics

® Registered Trademark and TM Trademark of
Vortex Optics