

dji POWER 1000 MINI

Instrukcja bezpieczeństwa



Bezpieczeństwo w skrócie



Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie <https://www.dji.com/power-1000-mini>. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W POLITYCE SERWISOWEJ DOSTĘPNEJ NA STRONIE [HTTPS://WWW. DJI.COM/SERVICE/ POLICY](https://www.dji.com/service/policy), PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że produkt jest skutecznie i niezawodnie uziemiony. W zestawie znajduje się kabel zasilający AC z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Użyj dostarczonego kabla i podłącz go do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
2. Podczas korzystania z trybu szybkiego ładowania upewnij się, że podłączone gniazdka i kable spełniają wymagania dotyczące wejścia prądu zmiennego tego produktu, aby uniknąć ryzyka potknięcia się lub pożaru.
3. Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, **NIE ROZBIERAJ** ani **NIE MODYFIKUJ** stacji zasilającej.
4. Elektrolity w stacji zasilającej są silnie żrące. Jeśli elektrolity dostaną się na skórę lub do oczu, należy natychmiast przemyć dotknięte miejsce wodą i zwrócić się o pomoc medyczną.
5. **NIE WOLNO** wkładać palców ani rąk do stacji zasilającej.
6. Stację zasilającą należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
7. **NIE WOLNO** w żaden sposób demontować ani przebijać stacji zasilającej. W przeciwnym razie stacja zasilająca może wyciekać, zapalić się lub eksplodować.
8. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, zaleca się odczekanie ponad 4 godziny przed jego wyjęciem. Przed dotknięciem stacji zasilającej należy podjąć środki zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym. Umieść stację zasilającą w suchym i otwartym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych, i skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym lub autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania instrukcji. **NIE** używaj ponownie stacji zasilającej. Utylizuj stację zasilającą zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. **NIE NALEŻY** używać nieoficjalnych komponentów ani akcesoriów. Jeśli jakkolwiek komponent lub akcesorium wymaga naprawy lub wymiany, skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane użyciem nieoficjalnych komponentów lub akcesoriów.

10. NIE NALEŻY używać uszkodzonych baterii. W takich sytuacjach skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym.
11. NIE WOLNO wkładać gołych kabli ani innych metalowych przedmiotów do portów stacji zasilającej. W przeciwnym razie dojdzie do zwarcia stacji zasilającej.
12. NIE używaj stacji zasilającej z uszkodzonymi kablami.
13. Gdy stacja zasilająca nie jest używana, odłącz kabel zasilający i wszystkie podłączone urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, wyciągaj wtyczkę, a nie przewód.
14. NIE dopuszczaj do kontaktu stacji zasilającej z żadnymi płynami. NIE pozostawiaj stacji zasilającej na deszczu lub w pobliżu źródeł wilgoci.
15. NIE używaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik.
16. NIE używaj stacji zasilającej w środowiskach o silnym ładunku elektrostatycznym (np. podczas burzy) lub elektromagnetycznym.
17. NIE używaj baterii, jeśli uległa ona wypadkowi lub silnemu uderzeniu.
18. Należy używać stacji zasilającej w dobrze wentylowanym otoczeniu. NIE należy blokować otworów wentylacyjnych stacji zasilającej. W przeciwnym razie stacja zasilająca może ulec uszkodzeniu w wyniku nadmiernego nagrzania, a nawet może dojść do zagrożenia pożarowego.
19. Należy używać stacji zasilającej w określonej temperaturze roboczej. Używanie stacji zasilającej w wysokich temperaturach może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Używanie stacji zasilającej w niskich temperaturach spowoduje spadek wydajności baterii.
20. Produkt nie jest zalecany do zasilania medycznego sprzętu ratunkowego związanego z bezpieczeństwem osobistym, w tym między innymi respiratorów medycznych (szpitalna wersja CPAP, Continuous Positive Airway Pressure) i sztucznych płuc (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation). Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i skontaktować się z producentem w sprawie ograniczeń dotyczących użytkowania takiego sprzętu. W przypadku używania do ogólnego sprzętu medycznego należy monitorować stan zasilania i upewnić się, że nie wyczerpie się ono.
21. Podczas użytkowania stacja zasilająca generuje pola elektromagnetyczne, które mogą wpływać na działanie implantów medycznych lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe, aparaty słuchowe, defibrylatory itp. Jeśli używany jest tego typu sprzęt medyczny, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji na temat ograniczeń dotyczących użytkowania takiego sprzętu. Należy zachować bezpieczną odległość między implantami medycznymi a stacją zasilającą.
22. Jeśli stacja zasilająca jest podłączona do lodówki, wahania napięcia mogą spowodować jej automatyczne wyłączenie. Podłączając stację zasilającą do lodówki, w której przechowywane są leki, szczepionki lub inne cenne przedmioty, zaleca się przytrzymanie przycisku wyjścia prądu przemiennego. Pomaga to zapewnić ciągłe zasilanie lodówki. Należy monitorować stan zasilania i upewnić się, że nie wyczerpie się ono.
23. Stacji zasilającej nie można przewozić samolotem. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu lotniczego.

24. NIE należy umieszczać stacji zasilającej w pobliżu materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych ani w pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak okulary, zegarki, biżuteria i spinki do włosów.
25. Zaleca się transportowanie stacji zasilającej w oryginalnym opakowaniu produktu. Podczas transportu należy wyłączyć stację zasilającą i odłączyć ją od innych urządzeń.
26. NIE NALEŻY transportować uszkodzonych akumulatorów.
27. NIE NALEŻY przechowywać stacji zasilającej przez dłuższy czas po całkowitym rozładowaniu. W przeciwnym razie akumulator może ulec nadmiernemu rozładowaniu i spowodować nieodwracalne uszkodzenie ogniwa akumulatora.

Specyfikacja

Model	DYM1000M
Wydajność	1008 Wh (typowo)
Typ baterii	LFP
Wyjście AC ^[1]	100–120 V AC, 50/60 Hz, maks. 10 A, 800 W (maks. 1000 W) 100–120 V AC, maks. 14,4 A, maks. 1440 W (tryb Bypass) 220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 4,5 A, 800 W (maks. 1000 W) 220–240 V AC, maks. 10 A, maks. 2200 W (tryb Bypass)
Wyjście USB-A	5 V = 2.4 A
Wyjście USB-C	5/9/12/15/20 V = 5 A
Wyjście SDC	9–28 V, maks. 300 W
Wejście AC	100–120 V AC, 50/60 Hz, maks. 10 A, 800 W (maks. 1000 W) 100–120 V AC, maks. 14,4 A, maks. 1440 W (tryb Bypass) 220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 4,5 A, 800 W (maks. 1000 W) 220–240 V AC, maks. 10 A, maks. 2200 W (tryb Bypass)
Wejście USB-C	Maksymalnie 100 W
Wejście SDC	9–28 V, maks. 400 W
Temperatura zasilania	Od -10° do 45° C (od 14° do 113° F)
Temperatura ładowania	Od -10° do 45° C (od 14° do 113° F)
Częstotliwość robocza i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	
Wi-Fi (802.11 b/g/n)	2.4000-2.4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
Bluetooth 5.0	2.4000-2.4835 GHz: <7 dBm

[1] Dane dotyczące mocy wyjściowej AC różnią się w zależności od kraju i regionu.

[2] Dopuszczalna częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (DJI Power 1000 Mini (DYM1000M)) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DJI Europe B.V.

LA 2992

24569 Barendrecht,

Holandia

dealer.nl@dji.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



<https://www.dji.com/power-1000-mini/downloads>

Treść niniejsza może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.